

Bedienungsanleitung Analoguhr Solar Kaliber VS42/VS37

Lesen Sie zuerst diese wichtigen Informationen:

Diese Uhr enthält eine Akku, der über eine Lichtquelle aufgeladen wird. Somit benötigt die Uhr keinen Batteriewechsel.

Inbetriebnahme:

Zum Schnellstart die Uhr einige Sekunden mit ca. 70 cm Abstand unter einer 30W-Lichtquelle positionieren und aufladen.

Gangreserve:

bei voller Aufladung ca. 6 Monate

Gangreserve-Warnung:

Wenn der Sekundenzeiger im 2 Sek.-Takt springt, beträgt die Gangreserve 1 Tag, d.h. die Uhr muss unter einer Lichtquelle wieder aufgeladen werden.

Genauigkeit:

+/- 20 Sek./Monat unter normalen Tragebedingungen

Wasserbeständigkeit:

Überprüfen Sie in der folgenden Tabelle, welcher Gebrauch bei der Wasserdichte Ihrer Uhr richtig ist.

Gehäuseboden-Angabe	Spritzwasser, Regen usw.	Duschen	Schwimmen	Tauchen/Gerätetauchen
keine Angabe	Nein	Nein	Nein	Nein
Water Resistant 3 BAR/ATM	Ja	Nein	Nein	Nein
Water Resistant 5 BAR/ATM	Ja	Ja	Nein	Nein
Water Resistant 10 BAR/ATM	Ja	Ja	Ja	Nein
Water Resistant 20 BAR/ATM Water Resistant 30 BAR/ATM	Ja	Ja	Ja	Ja

Wird die Uhr nicht verwendet, ist sie an einem trockenen Ort aufzubewahren.

Einstellen der Uhrzeit:

- Krone ganz herausziehen (zwei Rastungen)

Das Uhrwerk wird angehalten, um ein sekundengenaues Einstellen der Uhrzeit zu ermöglichen.

- Die korrekte Uhrzeit kann nun durch Drehen der Krone eingestellt werden. (24 Stunden Rhythmus beachten)

- Um das Uhrwerk anschließend wieder in Gang zu setzen, drücken Sie die Krone zurück.

Einstellen des Datums:

- Ziehen Sie die Krone nur eine Rastung heraus und stellen Sie dann durch Drehen der Krone im Uhrzeigersinn das aktuelle Datum ein.

- Abschließend drücken Sie die Krone wieder zurück in die Uhr.